





- | | | |
|-----------------------|---------------------------|--|
| 1. Основание | 13. Шток | 25. Шарик |
| 2. Корпус нагнетателя | 14. Поршень | 26. Кольцо резиновое |
| 3. Ручка | 15. Переходник | 27. Кольцо резиновое |
| 4. Крышка | 16. Пружина | 28. Кольцо резиновое |
| 5. Штурвал | 17. Пружина | 29. Рукав высокого давления |
| 6. Педаль | 18. Болт | 30. Шплинт |
| 7. Фиксатор | 19. Винт | 31. Гайка М10 |
| 8. Втулка | 20. Гайка | 32. Манометр |
| 9. Фланец. | 21. Кольцо уплотнительное | 33. Крышка |
| 10. Винт | 22. Кольцо | 34. Кольцо уплотнительное |
| 11. Палец | 23. Винт М6 | 35. Шайба |
| 12. Плунжер | 24. Болт М8 | 36. Винт, 37. шайба – (перепускной клапан) |